

Стандартная раскладка клавиатуры для КЛЕВЕР Pos v.2


Клавиша	Функция
F5 – Код	Подбор товара по коду
F6 – ШК	Подбор товара по штрих-коду
F7 – Арт.	Подбор товара по артиклю
F8 – Выбор	Выбор товара из всей номенклатуры
F1 – Тип оплаты	Выбор типа оплаты
F2 – Возврат	Включает режим возврата или открывает чек возврата по заданному номеру чека
F3 – Безнал	Включает оплату по безналичному расчету
F4 – Отмена чека	Отменяет весь набранный чек
F9 – Ред. количество	Редактирует количество выделенной позиции чека. В первую очередь берется масса с весов, если на весах ничего нет, то берется число введенное вручную.
F10 – Денеж. ящик	Открытие денежного ящика
F11 – Итоги	Будет показано окно с итоговыми суммами за день
F12 – Сброс	Сбрасывает введенные значения
Ctrl + F10 – Ред. цену	Редактирует цену выделенной позиции чека
\\ / – товары/оплаты	Переключение между товарами и оплатами в чеке
«-» – Суммовая скидка	Устанавливает суммовую скидку на позицию (процент вычисляется автоматически)
«=>» – Заказ клиента	Выбор заказа клиента для оплаты
Num -- – Сторно позиции	Сторно отменяет одну строку в чеке, засторнированная строка не будет учитываться
Num * – предварительный ввод количества	Ввод количества заранее до создания строки чека
Num / – Автовес	Включить/отключить режим автовеса. При включенном автовесе в выделенной строке кол-во изменяется автоматически в зависимости от изменения массы товара на весах.
Ctrl + 1 – Отложить чек	Откладывает чек для очистки экрана и возможности обслуживания нового клиента. В дальнейшем можно вернуться к отложенному чеку.
Ctrl + 2 – Вернуться к отложенному	Открывает список ранее отложенных чеков.
Ctrl + 3 – Печать товарного чека А4	Печать товарного чека на обычном принтере А4 (при этом происходит закрытие чека)
Ctrl + 4 – Просмотр чека	Открывает старый чек по указанному номеру. Закрытые и отмененные чеки можно только просмотреть, а открытые и отложенные – редактировать.
Ctrl + 5 – Ноль на весах	Устанавливает 0 на весах
Ctrl + 6 – Тара на весах	Устанавливает значение тары на весах
Ctrl + 7 – Продолжить печать чека	Продолжает печать зависшего чека в случае закончившейся ленты или других ошибок при работе кассового аппарата производства «Штрих-М». Используется только для кассовых аппаратов производства «Штрих-М»!
Ctrl + 8 – Внесение денег в кассу	Увеличивает сумму наличных в кассе. Используется только если подключен ФР или АСПД.
Ctrl + 9 – Выплата денег	Уменьшает сумму наличных в кассе (руководство в течении дня забирает часть денег из кассы).
Ctrl + 0 – Окно выбора фиксированной скидки	Открывает окно для ручного выбора фиксированной скидки из заранее заданной таблицы.
Num + – Окно выбора дисконтной карты	Открывает окно для ручного выбора дисконтной карты.

При работе на POS-компьютере следует руководствоваться одним простым правилом:

сначала вводятся цифры, а затем команда что с этими цифрами делать.


Пример 1. Самый простой способ подбора товара, это использовать сканер штрих-кода. Если «пикнуть» сканером по одному штрих-коду более одного раза (два, три и т.д.), то при каждом «пике» количество интересующего товара будет увеличиваться на 1.

Пример 2. Подбор по коду. Предположим, что мы посмотрели на ценнике код нужного товара и он равен 145, тогда последовательность наших действий:



Пример 3. Подбор по штрих-коду вручную. Предположим, что у товара повреждены полоски штрих-кода, но видно цифры 4607098450357, и этот товар нам нужен в количестве 3-х штук.


1 способ, кол-во вводим заранее до подбора товара:



2 способ, сначала вводим товар, а затем редактируем его кол-во:



Пример 4. Подбор по артикулу. Предположим, что мы посмотрели артикул товара на ценнике и он равен 27:




Пример 5. Визуальный подбор. В этом случае выбор товара осуществляется мышкой вручную путем выбора из справочника товаров.



Закрытие чека осуществляется кнопкой «Enter», при этом первое нажатие устанавливает сумму денег в поле «оплачено» и рассчитывает сдачу, а второе – закрывает чек и распечатывает его, если подключен ФР или АСПД. Возможны два варианта:


1. покупатель дает продавцу сумму денег равную итогу чека, в этом случае просто два раза нажимаем «Enter», при первом нажатии программа сама поставит необходимую сумму денег в поле «оплачено»;
2. покупатель дает денег больше, чем итог чека, тогда необходимо сначала ввести сумму денег, которую дал покупатель, а затем дважды нажать кнопку «Enter».

Пример 6. Закрываем чек, если итог чека 360 рублей, а покупатель дает 500 рублей. Наши действия:




Чеки возврата отличаются от чеков продажи наличием включенного атрибута «Возврат». Способ формирования таких чеков аналогичен продажным. Включение атрибута «Возврат» обязательно должно осуществляться ДО подбора первой строки чека. Возможен также возврат товара по номеру чека продажи, в этом случае все товарные строки и все скидки будут созданы автоматически как в оригинальном чеке продажи.

Пример 7. Покупатель возвращает товар и предъявляет чек продажи с номером 8216.



Пример 8. Дробные товары. Редактируем кол-во товара так, чтобы оно бралось из весов



Если на весах товара нет, то кол-во товара берется из введенного вручную числа. Например, нам нужно количество 2.5

